Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce simulateur TV. Pendant votre absence, cet appareil reproduit la lumière vacillante d'une télévision allumée. Depuis l'extérieur, cela donne l'impression que quelqu'un regarde la télévision, même si vous n'êtes pas chez vous. Cela peut dissuader de potentiels cambrioleurs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Simulateur TV
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AA

Caractéristiques techniques

- Luminosité automatique avec détecteur intégré
- 3 LED bleues et 2 LED blanches
- Port pour adaptateur secteur 4,5 V (non fourni)
- Dimensions : 8,5 × 7,2 × 4 cm

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du simulateur TV. Insérez 3 piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Puis refermez et revissez le compartiment.

Utilisation

1. Installez le simulateur TV, de sorte que la lumière soit visible de l'extérieur par la fenêtre, mais pas l'appareil lui-même. Placez-le de préférence près d'une fenêtre.
2. Placez l'interrupteur situé à l'avant du simulateur sur la position **ON**.
3. Les LED bleues et blanches s'allument dès que la lumière ambiante passe sous les 5 lux pendant plus de 5 secondes.
4. Les LED restent allumées avec une intensité variable pendant 5 à 7 heures. Après une pause de 18 heures, un nouveau cycle d'éclairage commence.
5. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur situé à l'avant du simulateur sur la position **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5312 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.02.2014

© REV2 – 29.09.2015 – BS/CE//DZ